




Upute za uporabu digitalne vage za kavu

Flair

Komponente proizvoda

- A. Vaga za kavu
- B. Silikonska podloga
- C. Izvor: Režim putovanja 
- D. TYPE-C priključak za punjenje
- E. USB kabel TYPE-C
- F. Korisnički priručnik



UPOZORENJE!


1. Vaga nije vodootporna. Ne prati. Držite priključak za punjenje suhim.
2. Težina je 2.000g. Nemojte vagati predmete iznad ove maksimalne granice.
3. Kako biste održali trajanje baterije, koristite izvor punjenja s nazivnom snagom od pet (5) volti i jednim (1) amperom.
4. Ne koristite vagu dok je priključena na struju.
5. Vaga se mora koristiti na ravnoj površini.
6. Vaga nije otporna na padove i može se oštetiti. Rukujte pažljivo.

Specifikacije proizvoda

- Stavka: Flair Brew Scale
- Maks. Kapacitet: 2.000g
- Podjela: 0,1g
- Materijal: ABS/silikon
- Veličina proizvoda: 95 x 100 x 19 mm
- Jedinice: g / oz / ml
- Raspon mjerača vremena: 9 minuta 59 sekundi
- Zaslona: LED znamenka
- Baterija: ugrađena punjiva litijaska baterija kapaciteta 800 mAh
- Način punjenja: USB TYPE-C kabel i 5V DC/1A adapter (vlastiti adapter)

- Zaslon punjenja:  treperi tijekom punjenja, kad je potpuno napunjen  stalno svijetli.
- Slaba baterija:  treperi kada je baterija slaba. To se nastavlja dok se ne pojavi  a zatim se vaga automatski gasi.

Funkcijski vodič





Osnovni početak

- Zvuk ON/OFF: pritisnite i držite istovremeno  u isto vrijeme  za 1 sekundu
- Dvaput dodirnite gumb za resetiranje mjerača vremena i ljestvice 
- Dodirnite gumb za tariranje težine  jednom
- Dvaput dodirnite gumb za prebacivanje između načina rada  a zatim dvaput dodirnite drugi put unutar 1 sekunde za prebacivanje s PR1 na PR2
- Za punjenje, provjerite je li napajanje uključeno 



Video tutorial



PR1 AUTOMATSKI NAČIN RADA



Stavite posudu za doziranje na vagu, uključite vagu i prijedite na način PR1. Dodajte žitarice do željene doze. Uklonite spremnik za doziranje i dvaput dodirnite H za resetiranje. Stavite vagu za kavu na posudu za sakupljanje tekućine vašeg aparata za espresso. Stavite šalicu za espresso na vagu. Pričekajte dok T ne zasvijetli i vaga se poništi.





Spremní ste za kuhanje. Tajmer i funkcija vaganja počinju čim prve kapi uđu u čašu i zaustavljaju se na kraju točenja.

*nakon uklanjanja šalice, odbrojavanje 3-2-1 počinje se resetirati za sljedeću pripremu kave


**ako postoji pauza od nekoliko sekundi između prvih kapi i sljedećeg protoka, mjerač vremena i funkcija vage će se prekinuti - kada uključujete predinfuziju, koristite PR2 NAČIN PRETHODNE INFUZIJE

PR2 PREDINFUZIJSKI REŽIM




Stavite posudu za doziranje na vagu. Uključite vagu i postavite način rada na PR2. Dodajte žitarice do željene doze. Uklonite čašicu za doziranje i stavite vagu za kavu na posudu za skupljanje tekućine vašeg aparata za espresso. Stavite šalicu za espresso na vagu. Pritisnite i držite tipku

🕒 2 sekunde, tipka ☕ će zasvijetliti i pokrenut će se automatski mjerač vremena, a težina će se vratiti na nulu.




Spremi ste za kuhanje. Tajmer i funkcija vaganja pokreću se čim prve kapi uđu u šalicu i zaustavljaju se kada se šalica izvadi ako je vrijeme veće ili jednako :30s.

PR2 RUČNI MOD



Stavite posudu za doziranje na vagu, uključite vagu i prijedite na način PR2. Dodajte žitarice do željene doze. Uklonite čašicu za doziranje i stavite vagu za kavu na posudu za skupljanje tekućine vašeg aparata za espresso. Stavite šalicu za espresso na vagu. Pritisnite ☕ za taranje.



Spremi ste za kuhanje. Pritisnite 🕒 za početak vremena, funkcija vaganja počinje čim prve kapi uđu u šalicu.

*Mjerač vremena radi čak i nakon što je točenje završeno ili je šalica uklonjena; zabilježite vrijeme i težinu na kraju izlivanja

**Mjerač vremena može se ručno zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku 🕒

Jamstvo

Standardni zakonski jamstveni rok osiguran je za aparat za kavu Flair. Jamstvo se ne odnosi na proizvode koji su korišteni drugačije nego što je navedeno u ovom korisničkom priručniku.

Jamstvo također ne pokriva:

- Oštećenja nastala nepravilnom uporabom, nemarom ili bilo kojom drugom uporabom aparata za kavu Flair u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
- Oštećenja vanjskog izgleda, oštećenja uzrokovana korozijom ili postupnim trošenjem.

Svaka intervencija ili popravak od strane neovlaštenih osoba dovodi do poništavanja jamstva za proizvod

Prodavač i uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, matični broj: 50590502.

Proizvođač: © Intact Idea, proizvedeno u Kini

Aparat za kavu i pribor mogu se kupiti u e-trgovini www.kavashop.hr